

INSTRUCTIVO UNIVERSAL ISEL U-39

IMPORTANTE: "Leer este instructivo antes de utilizar el producto"

"Alimentación 2 Pilas AAA de 1,5V cc (No incluidas)"

"Advertencia, no mezcle pilas nuevas con usadas, colocar las pilas de acuerdo a su polaridad"

PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO PARA SU RECEPTOR DIGITAL SKY

- 1.- Encienda su receptor digital.
- 2.- Presione simultáneamente los botones de **SAT** y **SET** por 3 segundos. El botón de **SAT** quedara encendido indicando con ello que el control está listo para ser programado.
- 3.- Apunte el control hacia el receptor e introduzca el código de 3 dígitos dependiendo de la marca.

Pace	Digite 001	UEC	Digite 004
Philips/RCA/Thompson	Digite 002	SKY + HD	Digite 005
Zenith/Motorola	Digite 003		

Programación por código

- 1.- Seleccione el código de 4 dígitos de la lista proporcionada.
- 2.- Oprima momentáneamente el botón del dispositivo a programar **TV** o **SAT**.
- 3.- Mientras mantiene oprimido el botón de **SET** introduzca el código de 4 dígitos.
- 4.- Soltar el botón **SET** para terminar la programación.
- 5.- Su control remoto emitirá el código de POWER.

Programación por búsqueda

- 1.- Asegúrese que el equipo a utilizar este encendido.
- 2.- Seleccione el dispositivo a programar oprimiendo momentáneamente **TV** o **SAT**.
- 3.- Mientras mantiene oprimido el botón de **SET** introduzca el código de 4 dígitos 0000.
- 4.- Soltar el botón de **SET** y el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 5.- Oprima y suelte el botón **POWER** apuntando con el control remoto hacia el equipo encendido.
- 6.- Repita el paso 5 hasta que su equipo se apague.
- 7.- Oprima el botón **ENTER**, el indicador luminoso parpadeara 3 veces y el control remoto guardara el código.