


Modelo RM-2000



UNIVERSAL REMOTE CONTROL
MULTIFUNCTION WITH LIGHTING

Control remoto universal
multifunción con iluminación



Botón de
iluminación

Antes de utilizar
este producto, favor
de leer el siguiente
instructivo

All other company brands,
logos and product names
mentioned are trademarks of
their respective owners.

Las marcas registradas y
mencionadas son
propiedad exclusiva
de sus titulares.

Importante:

Conserve el manual de
uso y la lista de Códigos
para futuras referencias

Felicitaciones por su compra de este control remoto universal uno de los más fáciles de usar comparado con controles disponibles en la actualidad. Controla varios dispositivos, incluyendo las marcas más populares de TV, DVR, DVD, CBL, y SAT.

El control remoto universal es fácil de usar, fácil de programar y le da el control total al alcance de su mano.

Tabla de contenido

El control remoto requiere de 2 baterías alcalinas "AAA" (NO INCLUIDAS).

Para instalar las baterías

1. En la parte posterior del control remoto, presione la pestaña y levante la tapa.
2. Inserte 2 baterías "AAA" verifique la polaridad de la batería con las marcas del interior del compartimento de baterías (+) y (-).
3. Presione la tapa del compartimento de baterías en su lugar.

Nota: Si el control remoto no funciona correctamente reemplace las baterías por nuevas.

El control remoto conserva los códigos programados por un máximo de 10 minutos después de retirar las baterías.

Precauciones con las Baterías

- No mezclar baterías usadas con nuevas.
- No mezclar baterías alcalinas con recargables
- Siempre retire baterías débiles o agotadas de forma rápida.

Ahorro de Batería

El control remoto se apaga automáticamente, si los botones no son presionados por mas de 8 segundos. Esto ahorrará la energía de las baterías.

Códigos Almacenados

Cuenta con 10 minutos para cambiar las baterías del control remoto sin perder los códigos que ha programado. No debe pulsar ningún botón hasta que las baterías estén instaladas en el control remoto. Si se pulsan los botones sin las baterías en el control remoto, todos los códigos se perderán.

Funciones

TV,DVD,CBL/SAT, DVR/AUX
Selecciona dispositivo a controlar

MUTE
Apaga el sonido del TV

UP,DOWN, LEFT&RIGHT
Botones de Navegación

VOLUME UP/DOWN
Cambia el nivel de volumen del equipo, normalmente el TV

MENU
Muestra el Menú del TV

ENTER
Para algunos

MENU
Muestra el Menú del TV

ENTER
Para algunos modelos de TV se utiliza después de marcar número directo de canal para cambiar inmediatamente al canal seleccionado.

NUMEROS
Introducir números de selección directa de canales. Algunos dispositivos requieren que se oprima ENTER después de la selección de canal.

Led rojo se enciende cuando se presiona cualquier botón



DOT
Utilizar para seleccionar canales digitales, ejemplo: 2., 3.

RECORD,PLAY,STOP REW,FF,PAUSE
Grabar, reproducir, parar, adelantar, atrasar, pausar, también opera DVD exploración +/-

ON.OFF
Apaga y enciende el dispositivo

BACKLIGHT
Función de encendido y apagado de retroiluminación

SETUP
Utilizado para configurar la función de búsqueda de códigos

OK
Selecciona ó confirma funciones del menú del equipo a controlar

CANALES + / -
Cambio de canales. También controla capítulos de DVD selección de pistas

EXIT
Salir del menú en pantalla. También controla capítulos de DVD selección de pistas

EXIT
Salir del menú en pantalla

LAST
Regresa al canal seleccionado previamente

GUIDE
Muestra la guía de programación de señal por cable ó satelital

INFO
Despliega en pantalla información del canal

INPUT
Selecciona las entradas de video disponibles



Programación del Control Remoto

El control remoto universal está diseñado para controlar varios dispositivos de audio/video como TV, DVR, señal satelital, cable. Para utilizar el control remoto universal será necesario programarlo, para controlar los dispositivos de su elección. Hay dos formas de programar el control remoto universal, de entrada directa del código o búsqueda automática.

Programación por Código (Recomendada).

1. Busque la lista de códigos en este manual. Encuentre la categoría del dispositivo que desea programar (DVD,CBL/SAT,DVR/AUX) y a continuación, encontrar la marca del dispositivo.
2. Encienda manualmente el dispositivo que desee controlar.
3. Presione y mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo permanezca encendido, a continuación, suelte el botón **SETUP**.
4. Presione y suelte el botón del dispositivo a controlar (TV, DVD, etc) el indicador rojo parpadeara y luego queda encendido.
5. Introduzca el código de 4 dígitos previamente encontrado en la lista de códigos mediante los botones de números.

Si el código ingresado es correcto el indicador rojo se apagará. Si el código ingresado no es válido el indicador rojo parpadea y se quedará encendido para introducir un nuevo código.

Nota:

Si no es presionado ningún botón durante 10 segundos, el control remoto saldrá del modo de configuración automáticamente, tendrá que empezar de nuevo.

setup

tv

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨

Programación del Control Remoto



6. Dirija el control remoto al dispositivo a controlar y pulse el botón de encendido, si el dispositivo se apaga, el control remoto a sido programado correctamente.

En caso de que el dispositivo no se apague, vuelva al paso 3, y utilice el siguiente código disponible en la lista de códigos, repita esto hasta encontrar el código correcto.

7. Repita este proceso para cada dispositivo a programar en el control remoto (TV, DVD,CBL, SAT,DVR,AUX) se pueden programar 4 dispositivos.

Notas de Programación:

Si el dispositivo a programar no responde después de probar todos los códigos de la lista, utilice el método de búsqueda automática. En ocasiones el primer código que funciona con el equipo a controlar, opera solo algunas funciones.

Intente con los demás códigos existentes hasta que responda el dispositivo con todas las funciones. Con el método **PROGRAMACIÓN POR CÓDIGO**, usted puede programar cualquier botón del dispositivo para controlar cualquier dispositivo. Por ejemplo, puede utilizar el botón DVR/AUX para controlar un receptor de audio ó un DVD, VCR, receptor satelital, etc.

Para combinación de dispositivos, puede introducir un código para cada dispositivo. Por ejemplo para un VCR / DVD, deberá ingresar un código para el DVD en el botón DVD y para VCR ingresar un código diferente, debe utilizar un botón diferente al DVD.

Ejemplo: AUX

Se recomienda anotar los códigos ingresados en cada dispositivo.

BUSQUEDA AUTOMÁTICA

Busca automáticamente a través de todos los códigos almacenados en el control remoto. Lea todos los pasos antes de iniciar la búsqueda automática.

Programación del Control Remoto

setup

1. Encienda manualmente el equipo a controlar.

2. Presione y mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo permanezca encendido (aproximadamente 4 segundos) y luego suelte el botón.

tv

3. Presione y suelte el botón del dispositivo deseado (**TV, DVD, etc.**).

El indicador rojo parpadeará una vez y después permanecerá encendido.



4. Pulse el botón **CHAN UP** repetidamente hasta que el aparato que se ha de controlar cambie de canal. El indicador

rojo parpadea con cada pulsación de botón. Si accidentalmente se pasa el código necesario, pulsar el botón **CHAN DOWN** para regresar al código, para seguir el listado de códigos hacia el frente pulse **CHAN UP** nuevamente.

5. Cuando el dispositivo se apaga o se inicia la reproducción ó cambia de canal, pulse el botón **MUTE** para fijar el código. La luz roja del indicador se apagará.

Nota:

Cuenta con dos segundos después de que el dispositivo se apaga ó comienza a reproducir ó cambia de canal para confirmar el código.

NOTAS DE PROGRAMACIÓN

El proceso de búsqueda automática puede tardar varios minutos, la lista de códigos contenida en el control remoto es muy extensa. Al utilizar la programación de búsqueda automática, debe seleccionar primero el botón del dispositivo a programar (TV para TV, DVD para DVD, etc) esto se debe seleccionar en el paso 3.

Programación del Control Remoto

El botón **SETUP** puede ser utilizado para dar reversa a la búsqueda de código. Por ejemplo, si ya se tiene un código en el cual funciona su dispositivo y realiza una siguiente búsqueda, si usted quiere recuperar ó regresar al código localizado anteriormente, solo presione el botón **SETUP** y regresara al primer código localizado. Si el código no responde a todas las funciones del dispositivo a controlar, realice nuevamente búsqueda hasta encontrar un código donde respondan todas las funciones del dispositivo.

PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS COMBINADOS COMBOS

Para la programación de equipos combinados combos, (**TV/VCR,DVD/DVD,TV/DVD,etc**) requiere de dos botones de dispositivos diferentes para controlar ambos equipos. Por ejemplo, un combo TV/DVD, requiere configurar un código en botón TV para controlar la TV y otro código en botón DVD para controlar el DVD.

CARACTERÍSTICAS FUNCIÓN VOLUMEN

Permite seleccionar un solo dispositivo a la vez (TV ó receptor de audio y puede combinar la función, por ejemplo, el control remoto puede estar en modo TV mientras que los botones de volumen controlan el volumen del receptor de audio en lugar del televisor.

ACTIVAR VOLUMEN MAESTRO

setup

1. Presione y mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo permanezca encendido (aproximadamente 4 segundos) y suelte el botón.

tv

2. Presione y suelte el botón del dispositivo deseado (**TV, DVD,CBL/SAT,DVR/AUX**) para el dispositivo que desea configurar para controlar el volumen.



3. Pulse el botón **MUTE** 3 segundos hasta que el indicador rojo parpadeará una vez suelte el botón.

Utilizando el Control Remoto

4. Presione y suelte el botón VOL + el indicador rojo parpadeará una vez, suelte el botón.

setup

tv

DESACTIVACIÓN MAESTRO VOLUMEN

1. Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo permanezca encendido (aproximadamente 4 segundos) y después suelte el botón.

2. Presione y suelte el botón del dispositivo (**TV, DVD, CBL/SAT, DVR/AUX**) que esta programando para controlar la función de volumen maestro.

3. Presione y suelte el botón **MUTE**

4. Presione y suelte el botón **VOL-** El indicador luminoso rojo, parpadeará dos veces y se apaga.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

Para identificar los códigos ingresados en los botones de los dispositivos, siga los siguientes pasos:

1. Presione y mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo permanezca encendido (aproximadamente 4 segundos) y luego suelte el botón.

2. Presione y suelte el botón del dispositivo deseado (**TV, DVD, CBL/SAT, DVR/AUX**).

3. Presione y suelte el botón **SETUP**

4. Presione y suelte el botón #1 y contar el número de veces que parpadea el indicador rojo, corresponde al primer dígito del código, repetir el proceso pulsando los botones #2, #3 y #4 para los 3 dígitos restantes.

5. Para finalizar la función de identificación de código presionar el botón **SETUP**.

RESTABLECER A AJUSTES DE FABRICA

1. Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo permanezca encendido y luego suelte el botón.

2. Presione y suelte el botón **MUTE**

3. Presione y suelte el botón número 0. El indicador luminoso rojo parpadeará dos veces.

Solución de Problemas

SI EL CONTROL REMOTO NO CONTROLA UN DISPOSITIVO

- Presione el botón del dispositivo que desea controlar.
- Programar el control remoto con un código nuevo.
- Cambie las baterías por nuevas (es posible que tenga que reprogramar su control remoto después de instalar baterías nuevas.)
- El control remoto no es compatible con el dispositivo a controlar.

El control remoto no opera algunas funciones del dispositivo a controlar.

- En ocasiones un código en particular no opera todas las funciones de un dispositivo a controlar. Trate de programar con un nuevo código del listado de códigos cuenta con más de un código para cada dispositivo.
- Existen dispositivos que no podran ser controladas todas sus funciones y algunos botones tendrán un nombre diferente a la función del dispositivo.

El indicador rojo parpadea y permanece encendido después de programar un código.

- El control remoto no acepta el código
- Intente programar nuevamente el código o intente con un código nuevo.

El control remoto no es compatible con dispositivos combinados COMBOS (TV/VCR, etc).

- Ver la sección para control de dispositivos combinados
- Consulte la lista de códigos.

**Guarda este instructivo para futuras
consultas y programaciones.**

Marca / **Brand:** STEREN

País de origen / **Made in:** China

Contenido / **Content:** Control remoto universal
multifunción con iluminación.

**Universal remote control multifunction with
lighting.**

Importado por / **Imported by:** STEREN PRODUCTO
EMPACADO, S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408

Int. 2, 3 y 4, Col. San Salvador Xochimanca

C.P. 02870 Deleg. Azcapotzalco, México, D.F.

RFC: SPE-941215-H43

Centro de Atención a Clientes del interior

Tel: 01800 9878373673

STEREN y PROAM son marcas registradas.

Especificaciones:

• Alimentación: 3 V \equiv (2 x "AAA")

NO INCLUIDAS

• Dimensiones: 18,8 x 4,7 x 2 cm

• Fabricado en plástico resistente
color negro.



