

# INSTRUCTIVO U61SL

## INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Cuando las baterías del control remoto se encuentren en un nivel bajo de carga, el indicador luminoso parpadeará 6 veces al terminar de presionar cualquier tecla, indicando de esta forma que es necesario un cambio de baterías.

## PROGRAMACIÓN POR CÓDIGO

- 1.- Presione la tecla del dispositivo correspondiente por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 2.- Ahora introduzca los 4 dígitos del código seleccionado de la lista de códigos proporcionada.
- 3.- El indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que el código se ha guardado correctamente. Puede probar todas las teclas para verificar el funcionamiento del código programado, algunos códigos pueden traer menos funciones por lo que le sugerimos verificar varios códigos hasta encontrar el más adecuado para sus equipos.

**Nota:** Cualquiera de los códigos de la lista de códigos pueden ser programados en cualquier tecla de DISPOSITIVO del Control Remoto.

## PROGRAMACIÓN POR BÚSQUEDA MANUAL

- 1.- Encienda manualmente el equipo que desea utilizar con su control remoto.
- 2.- Presione la tecla del dispositivo correspondiente por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 3.- Proceda a introducir el código de su equipo para iniciar la búsqueda manual:

<b>1000</b>	TV/COMBOS
<b>3000</b>	DVD, BD
<b>4000</b>	HT
<b>5000</b>	VCR
<b>6000</b>	STB/STREAM (SAT/CABLE), DIGITAL MEDIA.
<b>7000</b>	AUDIO, SOUND BARS, RECEIVERS

**Nota:** En cualquiera de las teclas de DISPOSITIVO puede introducir la lista anterior, ejemplo si desea programar una TV en la tecla de DISPOSITIVO de DVD/BR puede introducir el código 1000 para programar un código de TV en el DISPOSITIVO DVD/BR.

4.- Apunte al equipo con el control remoto, oprima y suelte la tecla (POWER o CH+) hasta que su equipo se apague o en su defecto encienda, en este modo CH+ envía comandos de POWER.

**Importante:** Si desea retroceder en la búsqueda presione la tecla (CH-) o si quiere avanzar la tecla (CH+), recuerde que las teclas CH+ y CH- envían comandos de POWER.

5.- Cuando su equipo se apague (o encienda) presione la tecla OK o la tecla de DISPOSITIVO, el indicador luminoso parpadeará 3 veces y se apagará, su control remoto guardará el código.

Si algunas teclas no funcionan le recomendamos hacer inicialmente un AJUSTE DE MODELO y posteriormente un AJUSTE DE TECLA (consulte la sección AJUSTE DE FUNCIONAMIENTO)

## PROGRAMACIÓN POR BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

- 1.- Encienda manualmente el equipo que desea utilizar con su control remoto.
- 2.- Presione la tecla del dispositivo correspondiente por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 3.- Proceda a introducir el código del dispositivo para iniciar la búsqueda automática:

<b>1001</b>	TV/COMBOS
<b>3001</b>	DVD, BD
<b>4001</b>	HT
<b>5001</b>	VCR
<b>6001</b>	STB/STREAM (SAT/CABLE), DIGITAL MEDIA
<b>7001</b>	AUDIO, SOUND BARS, RECEIVERS

- 4.- El indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que es un código correcto de búsqueda automática.
- 5.- El indicador luminoso parpadeará continuamente, por lo que deberá apuntar con el control remoto hacia el equipo que desea controlar, hasta que se apague (o en su defecto se encienda).
- 6.- Una vez que el equipo se encienda o apague debe parar la búsqueda automática presionando la tecla OK o la tecla del DISPOSITIVO.  
**Importante:** Si desea retroceder en la búsqueda presione la tecla (CH-) o si quiere avanzar la tecla (CH+).
- 7.- Para guardar el código en su control remoto utilice la tecla OK o la tecla del DISPOSITIVO, el indicador luminoso parpadeará 3 veces y el equipo se apagará o encenderá.

Si algunas teclas no funcionan le recomendamos hacer inicialmente un AJUSTE DE MODELO y posteriormente un AJUSTE DE TECLA (consulte la sección AJUSTE DE FUNCIONAMIENTO)

## AJUSTE DE FUNCIONAMIENTO

**Importante:** En los dispositivos AUX1 y AUX2 no se pueden realizar Ajuste de Tecla, solo Ajuste de Modelo.

### Ajuste de Tecla

**Nota:** Las teclas POWER, INFO y SURR son las únicas que no se pueden ajustar.

- 1.- Presione la tecla del dispositivo correspondiente por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 2.- Introduzca el código **0911** para entrar en modo AJUSTE DE TECLA.
- 3.- Presione y suelte la tecla a ajustar, hasta que la tecla funcione al ser la apropiada para su equipo.
- 4.- Cuando encuentre la tecla apropiada presione y suelte la tecla POWER, el indicador luminoso parpadeará dos veces indicando que se ha guardado el ajuste (este paso se puede repetir para cualquier otra tecla ya que aún no ha salido del modo AJUSTE DE TECLA).
- 5.- Una vez hecho el ajuste, para salir de este modo presione y suelte la tecla del DISPOSITIVO correspondiente, el indicador luminoso parpadeará 3 veces.

### Ajuste de Modelo (disponible para modelos con teclas FWD y REW)

- 1.- Presione la tecla del dispositivo correspondiente por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.

2.- Ahora presione y suelte la tecla FWD, el indicador luminoso parpadeará 3 veces y avanzará al siguiente modelo.

**Importante:** Para retroceder entre modelos, después de haber hecho el paso 1 deberá presionar la tecla REW.

3.- Pruebe las teclas de su control remoto y si no funcionan adecuadamente deberá repetir los pasos desde el inicio hasta encontrar el modelo que se ajuste adecuadamente a su equipo.

**Nota:** Este control remoto puede tener hasta 31 modelos para una misma marca, el control remoto parpadeará dos veces cuando llegue al punto de inicio, se recomienda únicamente después de haber realizado una búsqueda Manual o Automática.

## DESPLIEGUE DE CÓDIGO

1.- Presione la tecla del dispositivo correspondiente por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.

2.- Ahora presione y suelte la tecla INFO o MUTE.

3.- Para obtener el primer dígito del código presione la tecla Dígito 1 y cuente el número de veces que parpadea el indicador luminoso.

**Nota:** En caso de que uno de los dígitos sea CERO el indicador luminoso NO parpadeará y se quedará encendido.

4.- Para obtener el siguiente dígito presione la tecla Dígito 2 y cuente el número de veces que parpadea el indicador luminoso y así sucesivamente hasta la tecla Dígito 4, para poder obtener los cuatro dígitos del código almacenado.

5.- Para salir del modo Despliegue de Código, presione nuevamente la tecla INFO o MUTE.

## POWER PLUS

1.- Presione por 3 segundos la tecla del DISPOSITIVO con el que desea prender o apagar otros dispositivos.

2.- Presione y suelte la tecla POWER.

3.- Ahora presione y suelte la tecla del DISPOSITIVO que va a ser encendido o apagado con el primer DISPOSITIVO, el indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que se ha configurado la función POWER PLUS.

## Desactivar Power Plus

1.- Presione por 3 segundos la tecla del DISPOSITIVO donde desea desactivar la función POWER PLUS.

2.- Presione y suelte la tecla POWER.

3.- Ahora presione y suelte la tecla del DISPOSITIVO (misma tecla del paso 1) que tiene activada la función POWER PLUS, el indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que se ha desactivado la función POWER PLUS.

## ESCAÑO DE CANALES

1.- Presione por 3 segundos la tecla del DISPOSITIVO donde desea activar la función ESCAÑO DE CANALES

2.- Presione y suelte la tecla CH+ para un escaneo de canales ascendente o CH- para un escaneo de canales descendente y el control remoto empezará el escaneo de los canales de forma automática cada 6 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.

3.- Una vez seleccionado el canal de su preferencia deberá presionar y soltar la tecla VOL +.

## FIJAR CANALES

1.- Presione la tecla del dispositivo del que se quiere fijar canales por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.

2.- Ahora deberá introducir el código **8000**.

3.- El indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que están fijadas las funciones de canales.

## Desactivar la función Fijar Canales

1.- Presione la tecla del dispositivo correspondiente por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.

2.- Ahora deberá introducir el código **8001**.

3.- El indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que se ha desactivado la función y el indicador luminoso se apagará.

## FIJAR VOLUMEN

1.- Presione la tecla del dispositivo del que se quiere fijar volúmenes por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.

2.- Ahora deberá introducir el código **8002**.

3.- El indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que se fijó VOLUMEN y el indicador luminoso se apagará.

## Desactivar la función Fijar Volumen

1.- Presione la tecla del dispositivo correspondiente por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.

2.- Ahora deberá introducir el código **8003**.

3.- El indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que se han desactivado las funciones de FIJAR VOLUMEN y el indicador luminoso se apagará.

## COMPARTIR TECLAS ENTRE DISPOSITIVOS – MANUAL

**Importante:** Para facilitar esta acción, se recomienda guiarse en los videos de ayuda.

Se recomienda utilizar Compartir Teclas entre Dispositivos Manual después de haber realizado alguno de los 3 tipos de programación, un Ajuste de Funcionamiento o Aprendizaje de Señal.

1.- Para iniciar este modo presione primero la tecla del DISPOSITIVO RECEPTOR por 3 segundos (**por ejemplo estando en DVD/BR en modo activo, siendo este el DISPOSITIVO RECEPTOR y sin salir de este modo deseamos utilizar las funciones de volumen y MUTE de la TV, siendo el DISPOSITIVO FUENTE**) el indicador luminoso permanecerá encendido.

2.- Ahora presione y suelte la tecla.

**Opción 1** VOL+ para compartir VOLUMEN y MUTE.

**Opción 2** PLAY para compartir REC, PREV, NEXT, REW, FWD, STOP, PLAY y PAUSE.

**Opción 3** PRE-CH para compartir Canales, FAV (TITLE), PRE-CH y DÍGITOS.

**Nota:** En Compartir Teclas Manual se pueden combinar las 3 opciones en un mismo dispositivo realizando una a la vez.

3.- Por último deberá presionar y soltar la tecla del DISPOSITIVO FUENTE de donde se obtendrán las funciones a compartir, el indicador luminoso parpadeará 3 veces.

## Desactivar Compartir Teclas Entre Dispositivos

Para desactivar esta función siga los pasos siguientes:

1.- Presione la tecla del dispositivo del cual se desactivarán las funciones de compartir teclas entre dispositivos-manual por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.

2.- Ahora presione y suelte la tecla:

**Opción 1** VOL+ para dejar de compartir VOLUMEN y MUTE

**Opción 2** PLAY para dejar de compartir REC, PREV, NEXT, REW, FWD, STOP, PLAY y PAUSE.

**Opción 3** PRE-CH para dejar de compartir Canales, FAV (TITLE), PRE-CH y DÍGITOS.

**Nota:** Solo se podrá desactivar una opción a la vez.

3.- Por último deberá presionar y soltar la tecla del DISPOSITIVO RECEPTOR del cual se desactivaran las funciones compartidas, el indicador luminoso parpadeará 3 veces.

### COMPARTIR TECLAS ENTRE DISPOSITIVOS PREDETERMINADO

#### COMBINACIÓN 1 STB/STREAM CON FUNCIONES COMPARTIDAS DE TV

- 1.- Presione la tecla de DISPOSITIVO **STB/STREAM** por 3 segundos y suéltela, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 2.- Presione y suelte la tecla de DISPOSITIVO **TV**, el indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que activó la función.

#### COMBINACIÓN 2 DVD/BR CON FUNCIONES COMPARTIDAS DE TV

- 1.-Presione la tecla de DISPOSITIVO **DVD/BR** por 3 segundos y suéltela, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 2.-Presione y suelte la tecla de DISPOSITIVO **TV**, el indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que activó la función.

#### COMBINACIÓN 3 STB/STREAM CON FUNCIONES COMPARTIDAS DE TV Y AUDIO

- 1.- Presione la tecla de DISPOSITIVO **STB/STREAM** por 3 segundos y suéltela, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 2.-Presione y suelte la tecla de DISPOSITIVO **AUDIO**, el indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que activó la función.

COMBINACIÓN 1 STB/STREAM CON FUNCIONES COMPARTIDAS DE TV	COMBINACIÓN 2 DVD/BR CON FUNCIONES COMPARTIDAS DE TV	COMBINACIÓN 3 STB/STREAM CON FUNCIONES COMPARTIDAS DE TV Y AUDIO
POWER STB/STREAM+POWER TV Volúmenes (VOL+,VOL- Y MUTE) SOURCE SLEEP HDMI PIC.SIZE	POWER DVD/BR +POWER TV Volúmenes (VOL+,VOL- Y MUTE) SOURCE SLEEP HDMI	POWER AUDIO+POWER STB/STREAM+POWER TV Volúmenes(VOL+,VOL- Y MUTE) AUDIO SOURCE TV

### Desactivar Compartir Teclas entre Dispositivos Predeterminado

- 1.- Presione la tecla del dispositivo del cual se desactivarán las funciones de compartir teclas entre dispositivos predeterminado por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 2.- Mientras el indicador luminoso está encendido presione y suelte otra vez la tecla del DISPOSITIVO (misma tecla que el paso 1)
- 3.- El indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que desactivó la función de COMPARTIR TECLAS ENTRE DISPOSITIVOS el indicador luminoso se apagará.

### APRENDIZAJE DE SEÑAL

**Importante:** Para facilitar esta acción, se recomienda guiarse en los videos de ayuda.

En AUX1 y AUX2 no se puede realizar Aprendizaje de Señal.

Esta función ayuda si falta una o más funciones de su control remoto original y quisiera tenerlas en su control remoto universal, puede programar un dispositivo completo o formar su propio conjunto de señales asignadas a cualquier tecla si así lo desea.

Antes de seguir los pasos deberá colocar los controles a una distancia de entre 3 a 5 cm.

1.-Presione la tecla del dispositivo en donde se va a realizar el APRENDIZAJE DE SEÑAL por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.

2.- Introduzca el código **8888** para entrar al modo de APRENDIZAJE DE SEÑAL, el indicador luminoso se encenderá.

3.- Presione y suelte la tecla en donde desea aprender la función, el indicador luminoso hará un parpadeo permanente esperando recibir la señal a aprender del control remoto original.

4.- Ahora presione por lo menos 2 segundos y suelte la tecla que va a aprender de su control remoto original, el indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que se guardó la señal y permanecerá encendido.

**Nota:** Si no se recibe una señal correctamente en 15 segundos el control remoto universal saldrá del modo aprendizaje y solo guardará las señales previamente aprendidas.

5.- Repita desde el paso 3 para aprender otras señales.

6.- Para guardar las señales aprendidas, deberá presionar y soltar la tecla del DISPOSITIVO correspondiente el indicador luminoso se apagará indicando que se han guardado las señales.

**NOTA:** Las teclas **INFO** y **SURR** no permiten aprender, en caso de presionarlas, se saldrá de esta función y se guardarán las señales ya aprendidas.

### **Aprendizaje - Borrar Tecla por Tecla**

Esta función nos sirve para borrar las teclas anteriormente aprendidas.

1.-Presione la tecla del dispositivo en donde se usó el APRENDIZAJE DE SEÑAL por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.

2.- Introduzca el código **8889** para iniciar BORRAR TECLA POR TECLA, el indicador luminoso parpadeará permanentemente.

3.- A continuación deberá presionar y soltar la tecla donde está la señal que queremos borrar, cuando se presione, el indicador luminoso se apagará indicando que ha borrado la señal guardada.

**Nota:** En el caso que desee borrar más teclas tiene que repetir desde el inicio estos pasos.

### **Desactivar Teclas de Aprendizaje**

1.-Presione la tecla del dispositivo en donde se usó el APRENDIZAJE DE SEÑAL por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.

2.- Ahora deberá introducir el código **8005** para desactivar LAS SEÑALES APRENDIDAS.

3.- El indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que ha desactivado las SEÑALES APRENDIDAS.

### **Activar Teclas de Aprendizaje**

1.-Presione la tecla del dispositivo en donde se grabó el APRENDIZAJE DE SEÑAL por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.

2.- Introduzca el código **8006** para activar las teclas del APRENDIZAJE DE SEÑAL.

3.- El indicador parpadeará 3 veces indicando que ha activado las teclas del APRENDIZAJE DE SEÑAL.

### **RESPALDO DE FUNCIONES (para controles que cuentan con la función REC)**

Después de haber realizado alguno de los 3 tipos de programación, un ajuste de tecla o ajuste de modelo en cualquier DISPOSITIVO (en AUX 1 y AUX2 no se puede hacer un respaldo), es posible respaldar esta combinación, mediante los siguientes pasos:

1.-Presione la tecla del dispositivo del código que desee respaldar por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.

2.- Ahora presione y suelte la tecla REC.

3.- Proceda a introducir el código de su equipo para respaldar sus funciones:

<b>8881</b>	TV
<b>8882</b>	DVD
<b>8883</b>	STB
<b>8884</b>	AUDIO

4.- La tecla POWER parpadeará 3 veces indicando que se han respaldado las funciones.

**Nota:** Se respalda 1 combinación por cada código. Esta función sirve también como Reasignación de Códigos, es decir, si tengo un código 6243 en el dispositivo TV, lo puedo reasignar a 8881. El Aprendizaje de señales no se respalda, en caso de utilizar esta función debe reactivarla con el código 8006.

**Importante:** Después de haber realizado el respaldo, podrá seguir utilizando el control con normalidad, si el dispositivo posteriormente se programa con otro código y en un futuro requiere recuperar sus funciones respaldadas, podrá hacerlo mediante la programación por código utilizando el código de respaldo correspondiente a su dispositivo.

## RESTABLECER AJUSTES DE FÁBRICA

1.-Presione la tecla de TV por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.

2.- Ahora introduzca el código **8008**.

3.- El indicador luminoso parpadeará dos veces y permanecerá encendido.

**Importante:** Después de realizar el paso número 4, todos los datos de ajuste se borrarán.

4.- Ahora introduzca nuevamente el código **8008** el indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que el proceso se realizó con éxito.

INSU61SL V1R1 2021-04-08