

# INSTRUCTIVO UNIVERSAL ISEL S-48

## PROGRAMACIÓN POR CÓDIGO

- 1.- Seleccione el código de 4 dígitos de la lista proporcionada.
- 2.- Presione el botón de dispositivo por 3 segundos, el botón luminoso se apagará, suelte el botón de dispositivo y el botón luminoso quedará encendido.
- 3.- Mientras el botón luminoso este encendido introduzca los 4 dígitos, cuando termine de introducirlos el botón luminoso parpadeará 3 veces.
- 4.- Su control remoto emitirá el código de POWER.

## PROGRAMACIÓN POR BÚSQUEDA

### PASO 1.

- 1.- Encienda el equipo (TV, DVD, Receptor de Satélite, Decodificador de Cable, etc.), que desea controlar con su control remoto.
- 2.- Presione el botón de dispositivo por 3 segundos, el botón luminoso se apagará, suelte el botón de dispositivo y el botón luminoso quedará encendido.
- 3.- Introduzca el código 0000, el botón luminoso quedará encendido.
- 4.- Presione y suelte el botón de POWER ó UP ▲ apuntando con el control hacia el equipo encendido hasta que su equipo se apague.
- 5.- Si desea retroceder o avanzar en la búsqueda utilice los botones de UP ▲ y DOWN ▼.
- 6.- Cuando se apague su equipo utilice el botón OK , el botón luminoso parpadeará 3 veces y su control remoto guardará el código.

## AJUSTE DE PROGRAMACIÓN POR BÚSQUEDA

### PASO 2.

- 1.- Si después de realizar la programación por búsqueda, algunas funciones no coinciden, se puede realizar un ajuste de Programación por Búsqueda. (Existen varias versiones de controles con el mismo código de POWER).
- 2.- Para el ajuste de funciones, presione el botón del dispositivo (ejem.TV) por 3 segundos, el botón luminoso se apagará, suelte el botón del dispositivo y el botón luminoso quedará encendido.
- 3.- Ahora presione y suelte FWD ►► , el botón luminoso parpadeará 3 veces y avanzará hasta la siguiente versión.
- 4.- Repita el paso 2 y 3 hasta encontrar la versión más apropiada para controlar su equipo.  
Nota: Para retroceder entre versiones, presione el botón del dispositivo (ejem.TV) por 3 segundos, el botón luminoso se apagará, suelte el botón del dispositivo y el botón luminoso quedará encendido, después presione y suelte el botón REW ◀◀ el botón luminoso parpadeará 3 veces y retrocederá una versión.
- 5.- Este control puede tener hasta más de 20 versiones para un mismo código de POWER.

## DESPLIEGA EL CÓDIGO PROGRAMADO

Muestra el código almacenado después de utilizar la Programación por Búsqueda.

- 1.- Presione el botón del dispositivo seleccionado (ejem. DVD) por 3 segundos, hasta que el botón luminoso se apague, suelte el botón de dispositivo, el botón luminoso quedará encendido.
- 2.- Ahora presione y suelte el botón MUTE el botón luminoso se mantendrá encendido.
- 3.- Para obtener el primer dígito del código presione y suelte el botón 1 y cuente el número de veces que parpadea el botón luminoso.
- 4.- Para obtener el siguiente dígito presione y suelte el botón 2 y cuente el número de veces que parpadea el botón luminoso, así sucesivamente hasta el botón 4, para poder obtener los cuatro dígitos del código almacenado.  
Nota: En caso de que uno de los dígitos sea cero, el botón luminoso NO parpadeará y se quedará encendido.
- 5.- Para salir del modo de Despliegue de Código, presione y suelte nuevamente el botón MUTE y el botón luminoso se apagará.

Ejemplo:

Si su control tiene programado el código 3061.

- Presione y suelte el botón 1 y el botón luminoso parpadeará tres veces ( para el "3" )  
Presione y suelte el botón 2 y el botón luminoso NO parpadeará ( para el "0" )  
Presione y suelte el botón 3 y el botón luminoso parpadeará seis veces ( para el "6" )  
Presione y suelte el botón 4 y el botón luminoso parpadeará una vez ( para el "1" )

## POWER PLUS

Esta función permite encender ó apagar dos o más dispositivos al mismo tiempo. Una vez que han sido programados adecuadamente sus dispositivos:

- 1.- Presione el botón del dispositivo de destino por 3 segundos (TV, DVD, Receptor de Satélite, etc) el botón luminoso se apagará, suelte el botón de dispositivo y el botón luminoso quedará encendido.
- 2.- Mientras el botón luminoso este encendido se presiona y suelta el botón POWER.
- 3.- Ahora presione y suelte el botón del dispositivo de origen (TV, DVD, Receptor de Satélite, etc) y el botón luminoso parpadeará 3 veces indicando que ha entrado a la función POWER PLUS.  
Nota: Al utilizar el botón de POWER en dispositivos que tengan activada la función de POWER PLUS, el botón POWER hará un parpadeo, emitiendo las señales de POWER correspondientes.

Para desactivar la función POWER PLUS:

- 1.- Presione el botón del dispositivo de destino por 3 segundos al que se envió Power, el botón luminoso se apagará, suelte el botón de dispositivo y el botón luminoso quedará encendido.
- 2.- Mientras el botón luminoso este encendido presionamos y soltamos el botón POWER.
- 3.- Por último presionamos y soltamos el botón de dispositivo de destino y el botón luminoso parpadeará 3 veces indicando que desactivó la función de POWER PLUS.

## CHANNEL SCAN

Esta función permite sintonizar de forma automática los canales de su televisor, para activar esta función:

- 1.- Presione al mismo tiempo el botón de CH+ y el botón PRE-CH , el botón luminoso parpadeará de manera intermitente y después de 4 segundos deberá soltarlos al mismo tiempo, el botón luminoso quedará encendido.
- 2.- Ahora su control remoto hará un parpadeo cada 4 segundos y cambiará de canal de forma automática.
- 3.- Para detener la función de CHANNEL SCAN, presione y suelte nuevamente el botón CH+, el botón luminoso se apagará.