


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP5004/87



ES Instrucciones de manejo

PHILIPS



Contenido

1	Su SRP5004	3
2	Introducción	4-8
	2.1 Colocación de las pilas	4
	2.2 Configuración del mando a distancia universal.....	4-8
3	Uso del mando a distancia universal	8-12
	3.1 Botones y funciones.....	8-10
	3.2 Aprendizaje de funciones de botones.....	10-11
	3.3 Restablecer la función original de un botón.....	12
4	Servicio y asistencia técnica	13-15
	4.1 Preguntas más frecuentes	13-15
	4.2 ¿Necesita ayuda?.....	15
	Servicio de ayuda.....	15
	Lista de marcas.....	16-31
	Información al consumidor	32
	Cumplimiento de la normativa sobre CEM.....	32
	Reciclaje y eliminación.....	32
	Información sobre la batería.....	32

1 Su SRP5004

Le felicitamos por la compra del mando a distancia universal SRP5004 de Philips. Una vez haya configurado el mando a distancia, puede poner en funcionamiento hasta 4 dispositivos distintos con él.

Mejorado con tecnología de configuración sencilla patentada (pendiente) por Philips, el SRP5004 puede configurarse fácilmente para televisor, grabador/reproductor de DVD, VCR y todos los receptores por cable comunes, como Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefónica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat y muchos más.


Siga las instrucciones del capítulo **2.2** para configurar el mando a distancia para utilizarlo con sus dispositivos.

Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

2 Introducción

2.1 Colocación de las pilas

- Inserte 2 pilas del tipo AAA, teniendo en cuenta la configuración de los polos + y - del compartimento de las pilas.



Nota

Al cambiar las pilas, todos los ajustes de usuario se guardarán en la memoria del mando a distancia durante 5 minutos.

2.2 Configuración del mando a distancia universal



El siguiente ejemplo le muestra cómo configurar el mando a distancia universal para poder controlar el televisor. Puede repetir el mismo proceso para el resto de dispositivos (STB, grabador/reproductor de DVD y vídeo) que desea utilizar mediante el SRP5004.

El mando a distancia puede configurarse para funcionar con cualquiera de los 4 siguientes dispositivos:

Nombre del aparato	Descripción
TV	Televisor tradicional, de pantalla plana y para proyección, combinados televisor-vídeo, televisor-vídeo-DVD y combinados televisor DVD
STB	Receptor por cable, receptor por satélite, sintonizador de televisión digital terrestre (TDT), televisión sobre el protocolo IP (IPTV), televisor FTA, decodificador de televisión de alta definición (HDTV)
DVD	Grabador/reproductor de DVD (DVDR), combinado DVD + disco duro (DVDR-HDD), reproductor Blu-Ray, Reproductor de DVD de alta definición (HD-DVD), combinados televisor DVD, TV / VCR / DVD y combinados televisor-vídeo-DVD
VCR	Grabador y reproductor de vídeo, combinados televisor vídeo, televisor-vídeo-DVD y combinados televisor-vídeo-DVD

Ejemplo: configurar el mando a distancia universal para controlar el televisor:

- 1 **Encienda** el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original para hacerlo. Sintonice el canal 1.

- 2 **Mantenga pulsado** el botón de selección del dispositivo  **durante 5 segundos** hasta que el indicador LED rojo de configuración  se ilumine.





- El mando a distancia estará ahora en modo de configuración.


- 3 Busque el código de 4 dígitos de su marca en la lista de marcas que aparece en la parte posterior de estas instrucciones de manejo.




Aparecerá un código de cuatro cifras para cada marca. Utilice los botones numéricos para introducir el código de su marca.

- Si el indicador LED rojo  se apaga, se ha introducido un código no válido o erróneo. En ese caso, inténtelo de nuevo.




- 4 Apunte al televisor con el mando a distancia. **Mantenga pulsado** el botón  **5 - 60 sec.**

Suéltelo **inmediatamente** cuando el televisor se apague.




- Este paso normalmente dura entre 5 y 60 segundos. En algunos casos extremos, este paso puede tardar hasta 15 minutos.

- 5 **Encienda** el televisor. Pruebe los botones necesarios para controlarlo. Pruebe, por ejemplo, si los botones - **CH +** y los botones numéricos funcionan correctamente.



- Si un botón no funciona correctamente, **mantenga pulsado** dicho botón. Suéltelo **en cuanto** funcione. Para obtener más información, consulte el capítulo 2.2.2.

6 Pulse el botón de selección


 **dos veces** para salir del modo de configuración.

- Cuando no se pulse ningún botón durante 5 minutos o más, el mando a distancia saldrá automáticamente del modo de configuración y guardará todos los ajustes.






! Importante

Si ha cometido un error:

- Pulse el botón de selección de dispositivo **dos veces** para salir de la configuración. El indicador LED rojo de configuración  se apaga.
 - Vuelva a empezar desde el principio.
- *Si el dispositivo no responde a algunos o a ninguno de los comandos de los botones, o si no puede encontrar el código correspondiente a su marca, introduzca '9, 9, 9, 9' en el paso 3 y continúe con el paso 4. El mando a distancia realizará una búsqueda completa en la base de datos para encontrar un código que funcione con su televisor. La búsqueda completa en la base de datos puede tardar hasta 15 minutos.*
- *También puede configurar el mando a distancia universal con la función de aprendizaje tal y como se describe en el capítulo 3.2.*

2.2.1 Configurar el mando a distancia para otros dispositivos (STB, grabador/reproductor de DVD y vídeo)

- 1 Asegúrese de que el dispositivo está encendido y activo. Por ejemplo, introduzca un disco en el grabador/reproductor de DVD o un vídeo en el reproductor de vídeo.
- 2 A continuación, siga los pasos **2 a 6** sobre 'Configuración del mando a distancia para el televisor'. Asegúrese de que utiliza el botón de selección del dispositivo correcto: ,  o .

2.2.2 Corregir el funcionamiento de los botones

Cuando se configura correctamente, el mando a distancia debe ser capaz de controlar todos los dispositivos. Sin embargo, cuando se usa el mando a distancia por primera vez, puede que algunos botones no funcionen correctamente. En este caso puede hacer que el mando a distancia busque alternativas.





Nota


No es posible corregir el funcionamiento de los botones cuando el código se encuentra durante la búsqueda en la base de datos completa (con código '9, 9, 9, 9').

Durante la configuración inicial

- 1 Asegúrese de que el aparato receptor responde. Por ejemplo, al intentar arreglar el botón de reproducción del reproductor de DVD, asegúrese de insertar un DVD en el reproductor; de lo contrario el botón de reproducción no podrá funcionar.
- 2 Pulse el botón que no funciona, manténgalo pulsado y cuando el dispositivo responda suéltelo **inmediatamente**. Repita este proceso para todos los botones que no funcionen.
 - Si el botón sigue sin funcionar correctamente, intente mantenerlo pulsado durante más tiempo.

Después de la configuración inicial

- 1 Asegúrese de que el aparato receptor responde. Por ejemplo, al intentar arreglar el botón de reproducción del reproductor de DVD, asegúrese de insertar un DVD en el reproductor; de lo contrario el botón de reproducción no podrá funcionar.
- 2 Seleccione el dispositivo que desea poner en funcionamiento (por ejemplo, el reproductor de DVD). Pulse el botón de selección  del dispositivo para seleccionar el reproductor de DVD.
- 3 **Mantenga pulsados** simultáneamente los botones  y  **durante 5 segundos**.
 - El indicador LED rojo de configuración  se iluminará. El mando a distancia estará ahora en modo de configuración.



- 4 Pulse el botón que no funciona, **manténgalo pulsado** y cuando el dispositivo responda suéltelo **inmediatamente**.
- Si el botón sigue sin funcionar correctamente, intente mantenerlo pulsado durante más tiempo.

- 5 Pulse el botón de selección **OK** del dispositivo **dos veces** para guardar su configuración y salir del modo de configuración.



- Cuando no se pulse ningún botón durante 5 minutos o más, el mando a distancia saldrá automáticamente del modo de configuración y guardará todos los ajustes.

3 Uso del mando a distancia universal


3.1 Botones y funciones

La ilustración que se muestra en la página 2 le proporciona una visión general de todos los botones del mando a distancia. Pruebe los botones necesarios para controlar los dispositivos.

Notas

- Cabe la posibilidad de que los botones con las mismas funciones que los de su mando a distancia original tengan nombres diferentes en el SRP5004 (por ejemplo Info / Display).
- Sólo se pueden usar las funciones que estén disponibles en su mando a distancia original para controlar los dispositivos con el SRP5004.


- 1 Indicador LED de configuración. Se ilumina en rojo cuando el mando a distancia está en modo de configuración o de aprendizaje.
- 2 enciende o apaga la retroiluminación.
- 3 botones de selección del dispositivo.
 - seleccionan el dispositivo que desea controlar;
 - se encienden cuando se acciona un comando del mando a distancia.




- 4 **GUIDE** guía electrónica de programación.
- MENU / HOME**... activa o desactiva el menú.
- INFO** muestra la información de los canales en pantalla.
- EXIT** sale de la visualización de los menús en pantalla o la cierra.
- ▲ ▼ ◀ ▶** cursor arriba, abajo, izquierda y derecha en un menú.
- OK** confirma la selección.
- Botones de colores** Botones de colores - teletexto / diferentes funciones dependiendo del contexto.



- 5 **+VOL -** ajusta el volumen del televisor;
- silencia el sonido del televisor;
- programa anterior / último.
- + CH -** canal anterior / posterior.



- 6 **▼P ▲P** página / pista anterior (▼P) / posterior (▲P) en varios modos.
- / activación (☰) / desactivación (□) del teletexto.
- rebobinar;
- reproducir;
- avance rápido.
- detener;
- grabar;
- pausar;



- 7 *** TXT /**
 - pantalla panorámica.
 - STB: texto.
- Live TV / Subtitle**
 - subtítulos.
 - televisión en directo
- L1 / HDD**
 - almacena los comandos de botones aprendidos.
 - abre el menú de la unidad de disco duro.

- L2 / Disc menu ...** • almacena los comandos de botones aprendidos.
• abre el menú de disco.
- AV.....** cambia entre las entradas externas (audio / vídeo) del equipo.
- # HELP / -/-** • selecciona entre números de canales de una o dos cifras, y entre números de canales con más de dos o tres cifras.
• STB: ayuda.
- 8** botones numéricos para la selección directa del canal o pista.
-
-
-
- 9** enciende o apaga el dispositivo seleccionado.

Nota

Para algunas marcas o tipos de televisores, este botón sólo apagará el televisor. Tendrá que pulsar un botón numérico (selección directa de canal) para volver a encender el televisor.


3.2 Aprendizaje de funciones de botones

Si echa en falta algunas funciones de su mando a distancia original en el SRP5004, éste puede aprender estas funciones. Puede almacenar una función en cualquiera de los botones disponibles, excepto en los botones de selección del dispositivo () y el botón . Cualquier función que se haya guardado previamente en un botón se borrará. El SRP5004 está provisto de dos botones para funciones de aprendizaje adicionales: y . Estos botones no tienen una función predeterminada, lo que le permite añadir funciones de botón adicionales sin necesidad de eliminar ninguna funcionalidad del SRP5004.

- Asegúrese de que tiene el mando a distancia original a mano.
- Seleccione el dispositivo deseado (por ejemplo, reproductor de DVD). Pulse el botón de selección del dispositivo para seleccionar el reproductor de DVD.
 - El botón se iluminará.



- Coloque ambos mandos sobre una superficie plana (por ejemplo, una mesa) y apuntando uno hacia otro a una distancia de entre 5 y 10 cm.



- Mantenga el botón y el botón que desea que aprenda en el SRP5004 (por ejemplo, el botón) **pulsados simultáneamente durante 5 segundos**, hasta que se ilumine el indicador LED rojo de configuración .
 - El mando a distancia está ahora en modo de aprendizaje.
- Mantenga pulsado** el botón del mando a distancia original que desea que aprenda hasta que el botón de selección del dispositivo parpadee dos veces y se apaguen el botón y el indicador LED de configuración **para confirmar que el aprendizaje ha tenido éxito**.
 - El mando a distancia ha aprendido la nueva función.



Nota


- Cabe la posibilidad de que el aprendizaje de una función del botón falle la primera vez. A continuación, el botón de selección del dispositivo hará un parpadeo **largo** y tanto el botón como el indicador LED de configuración se apagará. En ese caso, inténtelo de nuevo.
- Si sigue teniendo problemas con el aprendizaje de funciones de botones, compruebe el estado de las pilas en el SRP5004 y en el mando a distancia original y sustitúyalas si es necesario.
- Puede ser que la memoria de aprendizaje del mando a distancia esté llena (se puede almacenar un total de 60 botones). En ese caso, puede restablecer todas las funciones originales de uno o más botones para crear espacio en la memoria. Para obtener más información, consulte el capítulo 3.3.

3.3 Restablecer la función original de un botón

Si un botón cuyo funcionamiento ha sido corregido (consulte el capítulo 2.2.2) sigue sin funcionar correctamente, siempre puede restablecer su función original.

Al restablecer la función original de un botón, se eliminará cualquier función aprendida y almacenada en el botón.

- 1 En el modo actual del dispositivo, mantenga los botones numéricos 1 y 6 pulsados al mismo tiempo durante 5 segundos, hasta que se ilumine el indicador LED rojo de configuración.
 - El mando a distancia estará ahora en modo de configuración.
- 2 Pulse los botones numéricos 9, 9 y 6, en ese orden.
 - Tras pulsar cada botón, el botón de selección del dispositivo parpadea una vez.
- 3 Pulse el botón que desea restablecer dos veces. Por ejemplo, el botón ►►.
 - Tras pulsar cada botón, el botón de selección del dispositivo parpadea una vez.
 - El botón de selección del dispositivo parpadeará una vez más para confirmar que el botón se ha restablecido correctamente a su función original.
 - El botón ahora también puede aprender una nueva función si así lo desea.



4 Servicio y asistencia técnica

4.1 Preguntas más frecuentes

En este capítulo, encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el mando a distancia universal.

4.1.1 Configuración

No puedo acceder al modo de configuración.

El nivel de las pilas es demasiado bajo o se ha agotado la vida útil de las pilas.

- Sustitúyalas. Para obtener más información, consulte el capítulo 2.1. Después de sustituir las pilas, compruebe que el mando a distancia sigue controlando sus dispositivos. En caso contrario, deberá volver a configurar el mando a distancia. Para ello, consulte el capítulo 2.2.

El código para la marca de mi dispositivo no está en la 'Lista resumida de marcas' de la Guía de inicio rápido.

La 'Lista resumida de marcas' únicamente menciona las marcas más comunes de televisores, STB, DVD y vídeo.

- Encontrará una lista de marcas completa en la página 16-31 de este manual de usuario.
- Utilice el código de 4 dígitos '9999' en caso de que no pueda encontrar su marca en la lista de marcas completa. Tenga en cuenta que al utilizar el código '9999' la configuración puede ser más larga (hasta 15 minutos).

El televisor se apaga en el paso 4 pero no se vuelve a encender en el paso 5.

Los televisores de algunas marcas (por ejemplo, Panasonic) únicamente se encienden tras pulsar de forma continuada uno de los botones numéricos. Después de pulsar el botón de forma continuada en el modo de configuración, el mando a distancia intentará corregir el funcionamiento del botón (consulte el capítulo 2.2.2) en vez de encender el televisor:

- En este caso, encienda el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original para hacerlo. Continúe con el paso 6. Tras finalizar correctamente la configuración, el mando a distancia encenderá el televisor si pulsa uno de los botones numéricos de forma continuada, tal y como lo hacía con el mando a distancia original.

Después de la configuración, no todos los botones funcionan correctamente.

- Intente arreglar los botones. Consulte el capítulo 2.2.2.

@sat.....	0008	(DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1.....	3908		Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005		Altai.....	3690	Atsat.....	0238	Communications....	0382
			Ambassador.....	0120		(DB1)	Black Diamond.....	0384
			Amitech.....	0130	Auchan.....	0240	Black Panther Line.	4196
A			Amitronica.....	0131	Audiosonic.....	0264	Black Star.....	0386
A.R. Systems.....	0012		Amoi.....	0132	Audioton.....	0266	Blacktron.....	3526
AB Sat.....	3689		Ampere.....	0134	Audix.....	0270	Blackway.....	0388
ABC.....	0013		Amplivision.....	0138	Aurora.....	0274	Blaupunkt.....	0390
Acme.....	3521		Amstrad.....	0140	Ausind.....	0276	Blue Media.....	3378
Acoustic Solutions.	0032	(DB1)	AMW.....	0143	Austar.....	0277	Blue Sky.....	0395
Acura.....	0036		Anam.....	0146	Autovox.....	0280	Blue Star.....	0396
ADA.....	0038		Anam National.....	0147	Avalon.....	0286	BlueH.....	3793
ADB.....	0039		Andersson.....	0148	Avanit.....	4945	(DB1)	Boca.....
ADC.....	0040		Andover.....	0149	Avious.....	0291	(DB1)	Boghe.....
Addison.....	0043		Anglo.....	0151	AVM.....	0294		0400
Adelsound.....	0044		Anitech.....	0154	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
ADL.....	0045	(DB1)	Ankaro.....	0155	Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Admiral.....	0046		Ansonic.....	0156	Axil.....	0298	Boston.....	0410
Advent.....	0054	(DB1)	Anttron.....	0162	Axis.....	0300	BPL.....	0413
Adyson.....	0058		AOC.....	0165	Axitronic.....	3608	Brain Wave.....	3692
AEG.....	0059		Apex.....	3691	Axxon.....	0303	Brainwave.....	0415
Aegir.....	0060		Apollo.....	0171	Ayomi.....	3525	Brandt.....	0416
Agashi.....	0063		Arc En Ciel.....	0178			Brimax.....	3797
Agazi.....	3522		Arcam.....	0179	B		(DB1)	Brinkmann.....
AGB.....	0064		Arcam Delta.....	3524	B&D.....	3609		0423
AGS.....	0067		Arcelik.....	4791	Baird.....	0311	Briionvega.....	0424
Aiko.....	0069		Arcom.....	3736	Bang & Olufsen.....	0314	Britannia.....	0425
Aim.....	0070		Arcon.....	0182	Barcom.....	0320	British Telecom.....	0427
Airis.....	0071		Ardem.....	0184	BARON.....	3959	Broadcast.....	0428
Aiwa.....	0072		Aristona.....	0192	Basic Line.....	0325	Broco.....	0431
Akado.....	3784	(DB1)	Armstrong.....	0195	Bastide.....	0327	Bruns.....	0435
Akai.....	0074		Arnion.....	0196	Baur.....	0331	BskyB.....	0436
Akiba.....	0078		Arthur Martin.....	0200	Baze.....	0334	BSR.....	0437
Akito.....	0082		ASA.....	0202	Bazin.....	0335	BT.....	0438
Akura.....	0083		Asat.....	0204	BBK.....	0337	BT Cable.....	3995
Alaron.....	0085		Asberg.....	0205	BBT.....	0338	BT Satellite.....	3693
Alba.....	0086		ASLF.....	0211	Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742
Alcatel.....	0089		Asono.....	0212	Beko.....	0346	BTC.....	0439
Alcyon.....	0093		AssCom.....	0215	Belgacom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440
Aldes.....	0094		AST.....	0216	Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445
Alice.....	0098	(DB1)	Astacom.....	0217	Bellagio.....	0354	BVV.....	0447
Alize.....	0100		Aston.....	0220	Belson.....	0355		(DB1)
Alkos.....	3523		Astra.....	0221	Benjamin.....	0358	C	
Allantide.....	0102		Astro.....	0224	BenQ.....	0359	Cabletime.....	0457
Allegro.....	0103		Asuka.....	0227	Beon.....	0361	Caihong.....	0462
Allorgan.....	0105		Atacom.....	0228	Best.....	0364	Cambridge.....	0469
Allsat.....	0106		Atec.....	0230	Best Buy.....	0365	Cambridge Audio...	0470
Allsonic.....	0107	(DB1)	Atlanta.....	0232	Bestar.....	0368	Cameron.....	4032
Allstar.....	0108	(DB1)			Bestar-Daewoo.....	0369	Camundosat.....	0474
							Canal Digital.....	0476

Canal Satellite.....	0477	CNT.....	0594	Dawa.....	0707	Ditristrad.....	3699
Canal+.....	0478	Coby.....	0597	Daytek.....	0708	Dixi.....	0807
Capsonic.....	0486	Colombia.....	0599	Dayton.....	0709	DK Digital.....	0808
Carad.....	0488	Columbia.....	0604	Daytron.....	0710	DMTech.....	0813
Carena.....	0489	Columbus.....	0605	D-box.....	0682	DNR.....	0815
Carrefour.....	0492	Com Hem.....	4561 (DB1)	DCE.....	0713 (DB1)	DNT.....	0816
Cascade.....	0496	Comag.....	0606	DDC.....	0714	Dongda.....	0820
Casio.....	0499	Comcast.....	3456 (DB1)	De Graaf.....	0716	Donghai.....	0821
Cat.....	0500	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Catha.....	4094	CommLink.....	0616	Decca.....	0718	Drake.....	0825
Cathay.....	0501	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Catron.....	0502	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	Drean.....	0832
CCE.....	0504	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DSE.....	0833 (DB1)
Celestial.....	0511	Conia.....	0628	Denko.....	0730	DSTV.....	0835
Centrex.....	0516	Connexions.....	0631	Denon.....	0731	DTS.....	0837
Centrum.....	0519	Conrad.....	0633	Denver.....	0733	Dual.....	0838
Centurion.....	0520	Conrad Electronic..	3695	Denzel.....	0734	Dual-Tec.....	3528
Century.....	0521	Conrowa.....	0634	Desay.....	0737	Dumont.....	0840
CGE.....	0523	Contec.....	0635	Desmet.....	0738	Dune.....	0841
CGV.....	0524	Continental Edison	0637	Dew.....	0742	Duongjie.....	4101
Changcheng.....	0526	Cosat.....	0645	DGM.....	3566 (DB1)	Durabrand.....	0842 (DB1)
Changfei.....	0527	Coship.....	0646	Dgtec.....	0745 (DB1)	Dux.....	0843
Changhai.....	0529	Cosmel.....	0647	Diamant.....	0746	D-Vision.....	0684
Changhong.....	0530	Crosley.....	0655	Diamond.....	0747	DVX.....	0847
Channel Master.....	0531	Crown.....	0658	DICRA.....	4938 (DB1)	Dynasat.....	0852
Chaparral.....	0533	Cryptovision.....	0661	Digatron.....	0751	Dynatron.....	0855
Cherokee.....	0536	CS Electronics.....	0663	Digality.....	0755	Dynex.....	3476
Chess.....	0538	CTC.....	0664	Digihome.....	0758 (DB1)		
Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449	Digiline.....	0759	E	
Chuangjia.....	4096	CVG.....	3996	DigiLogic.....	0760 (DB1)	Easy Home.....	3700
Chunfeng.....	0546	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro.....	0762	Easy Living.....	0860 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	CyberHome.....	0672	DigiQuest.....	0763 (DB1)	Echostar.....	0866
Chunsun.....	0549	Cybermaxx.....	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Eclipse.....	0867
Cimline.....	0552	Cybertron.....	0675	Digitek.....	0779 (DB1)	E-Dem.....	3624
Cinetec.....	0560	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)	Digitenne.....	4942 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
CineVision.....	0562	Cyrus.....	0679	Digitur.....	0781	Einhell.....	0875
Cinex.....	0563 (DB1)			Digiturk.....	0783	Elap.....	0877
Cisco.....	3801 (DB1)	D		DiK.....	0787 (DB1)	Elbe.....	0880
City.....	0569	Daenyx.....	0690	Dikom.....	3391 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529
CityCom.....	0570	Daeryung.....	0691	DirecTV.....	0794 (DB1)	Elcatech.....	0882
Clarivox.....	0576	Daewoo.....	0692	Discoverer.....	0796	Elcit.....	0883
Classic.....	0580	Dainichi.....	0694	Discovery.....	0797	Electa.....	3530
Clatronic.....	0581	Dansai.....	0699	Diseqc.....	3698	ELECTRO TECH.....	3531
Clayton.....	0582 (DB1)	Dansat.....	0700	Dish Network System		Electrohome.....	0890
Clyde.....	0588	Dantax.....	0702	0799 (DB1)	Electus.....	0894
Clyde Cablevision..	3694	Darty.....	4266 (DB1)	DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895
CMR.....	4694 (DB1)	Darty Box.....	4228	Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896
CMS.....	0590	Datron.....	4201	Distratel.....	0804	Element.....	3477
CMS Hightec.....	0591	Datsura.....	0703	Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)

ELG.....	0900	Fenner	0994	GEC.....	1083	Hampton	1183
Elin.....	0902	Ferguson	0996	Geloso.....	1087	Hanns.G	3478 (DB1)
Elite	0903	Fidelity	0998	General.....	1090	Hannspree	1189 (DB1)
Elmak.....	0907 (DB1)	Filmnet	0999	General Instrument	1093	Hanseatic.....	1190
Elonex	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite	1094 (DB1)	Hantarex.....	1192
Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702	General Technic	1095	Hantor.....	1193
Elsay	0909	Filsai	1000	Genexxa	1097	Hanuri.....	1194
Elta.....	0910	Finlandia.....	1003	Gericom.....	1103	Harman/Kardon.....	1198
Emanon	0913	Finlux.....	1004	GFM.....	3820	Harting und Helling	1201
Emerson	0917	FinnSat.....	1005	Giant.....	1113	Harwood	1204
Emme Esse	0919	Fintec	1006	Giec	1115	Hase & Igel	1205
e-motion	3496 (DB1)	Firstline.....	1008	Global Solutions	1120	Hathw@y.....	3399
Emperor	0921	Fisher.....	1009	Global Sphere.....	1121	Hauppauge	1206
eMTech	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010	Globo	1122 (DB1)	HB	1209 (DB1)
Engel.....	0929	Flint	1014	GMI.....	1124	HCM.....	1210
Enzer	0934	FNR	1016	Go Video.....	1126	Heliocom.....	1218
EP Sat.....	0935	Formenti	1023	Gold	3823 (DB1)	Helium.....	1220
Epson	0937	Formenti-Phoenix..	1024	Gold Box	1131 (DB1)	Hema	1222
Erres.....	0942	Fortress	1027	Goldbox.....	3704	Hemmermann	1223
ESC	0945	Foxtel.....	1029	Golden Channel	1133	Henss.....	1224 (DB1)
Etron	0949	Fraba	1030	GoldHand	1136	Hifivox.....	1233
Etzuko.....	4203	Fracarro	1032 (DB1)	Goldline.....	1138	Higashi.....	1234
Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703	GoldStar.....	1140	Highline.....	1236
Eurocrypt	0952	France Telecom	1033	Gooding	1141	Hikona	1237
Eurodec	0953	Free.....	4157	Goodmans.....	1142	Hilina	3533
Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036	Gorenje.....	1144	HiLine	1241
EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037	GPM.....	1149	HiMAX.....	1241
Euroman.....	0956	Freesat.....	1038	Gradiente.....	1151	Hinari	1243
Europa.....	0957	Friac	1040	Graetz	1152	Hirschmann	1246
European	0958	Frontech.....	1042	Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hisawa.....	1247
Europhon.....	0959	FTE.....	1043	Granada.....	1154	Hisense	1249
Eurosat	0962	FTEmaximal.....	1044	Grandin.....	1156	Hitachi	1251
Eurosky	0963	Fuba	1045	Great Wall.....	4105	Hitachi Fujian	1252
Eurospace.....	0964	Fugionkyo	1046	Gronic	1160	Hitsu.....	1257
Eurostar	0965	Fujicom	1048 (DB1)	Grothusen.....	1161	HNE	1260
Eutelsat	0967	Fujitsu	1052	Grundig	1162	Hoehner	1262
Eutra.....	0968	Fujitsu General	1053	Grunkel.....	1164	Hoher	4504 (DB1)
Evesham	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)	G-Sat	1067	Home Tech Industries1266
Exator.....	0974	Funai.....	1056	GVG.....	1169	Homecast.....	1268
Expert.....	0976					HomeChoice.....	1269
Exquisit.....	0978					Hongmei.....	1272
F		G		H		Hornet.....	1276 (DB1)
Fagor Life	4102	Galaxi.....	1068	H & B.....	1171 (DB1)	Hornyphon.....	1277 (DB1)
Fait.....	4699 (DB1)	Galaxis.....	1069	H&B.....	3635	Hoshai	1278
Feilang.....	0990	Galaxisat.....	1070	Haaz	1172	Houston	1280
Feilu	0991	Gardiner.....	1073	Haensel & Gretel... 1173 (DB1)		Huafa.....	1287
Feiyue	0993	GBC.....	1078	Haier	1175	Huanghaimei.....	1288
Fenmenti.....	4103	GbSAT	1079 (DB1)	Haihong.....	1176	Huanghe.....	1289
		GE.....	1081 (DB1)	Halifax	1179	Huanglong.....	1290
		Geant Casino	1082	Hallo.....	4563 (DB1)		

Huangshan	1291	ITS	1405	Kiton.....	1525	Lifesat.....	1632
Huanyu	1292	ITT.....	1406	Klap.....	1526	Lifetec.....	1633
Huari	1294	ITT Nokia.....	1407	KLH.....	1529 (DB1)	Limit.....	1637
Hughes Network Systems	1296 (DB1)	ITV.....	1408	Kneissel	1535	Linsar.....	4564 (DB1)
Hugoson	1297 (DB1)	J		Koda.....	1539	Lion.....	1643
Huijiaban.....	4108	Janeil	1414	Kolin.....	1541	Listo.....	3406 (DB1)
Humax	1298	JEC.....	1426	Kolon.....	1542	LiteOn.....	1645
Huth.....	1305	Jepssen.....	1430 (DB1)	Kolster.....	1543	Lloyds.....	3539 (DB1)
Hygashi	1308	Jerrold.....	1431	Konig.....	1547	Local India TV.....	1653
Hyper.....	1309	JGC.....	1434 (DB1)	Konka.....	1548	Lodos.....	1659 (DB1)
HyperVision	1311	Jiahua.....	1435	Korpel.....	1552	Loewe.....	1660
Hypson	1312	Jinhai.....	1439	Korting.....	1554	Loewe Opta.....	3540
Hyundai.....	1315	Jinxing.....	1442	Kosmos.....	1557	LogicLab.....	3650
I		Johansson.....	1449	Koyoda.....	1561	Logik.....	1661
Iberia.....	1320	JOK.....	1451	KPN.....	4941 (DB1)	Logisat.....	4850 (DB1)
ICE.....	1324	JSR.....	1459	KR.....	1562	Lorenzen.....	1666
ICEs.....	1325	JVC.....	1464	Kreiling.....	1566 (DB1)	Lorraine.....	1669
ID Digital.....	1329	K		Kreismeyer	1567	Luma.....	1674
iDEAL.....	3641 (DB1)	Kabel Deutschland.....	1468	K-SAT.....	1467	Lumatron.....	1676
Ileki.....	1332 (DB1)	Kabel Digital.....	4448 (DB1)	KTV.....	1572	Lupus.....	1678
IIsonic.....	1334 (DB1)	Kaisui.....	1471	Kuro.....	1579	Lux May.....	1680
Iiyama.....	1335 (DB1)	Kamm.....	1474	KXD.....	1581	Luxor.....	1683
Imex.....	1344	Kamosonic.....	3535	Kyoshu.....	1583	Lyonnaisse.....	3709
Impego.....	4207	Kamp.....	1475	Kyostar.....	1584		
Imperial.....	1346	Kangchong.....	1476	Kyoto.....	1585	M	
Indesit.....	1349	Kanghua.....	1477	L		M Electronic.....	1688 (DB1)
Indiana.....	1350	Kangwei.....	4115	L&S Electronic.....	1588	M&B.....	1691 (DB1)
Indovision.....	1351 (DB1)	Kansai.....	1480	Lafayette.....	1591	M/A Com.....	4229
Ingelen.....	1354	Kaon.....	1482 (DB1)	LaSAT.....	1597	Macab.....	1692
Ingersol.....	1355	Kapsch.....	1483	Lawson.....	1603	Madison.....	1698
Initial.....	1356 (DB1)	Karcher.....	1484	Layco.....	4117	Magnadyne.....	1702
Inno Hit.....	1358	Kathrein.....	1486	Lecson.....	1606	Magnafon.....	1703
Innovation.....	1360	Kathrein Eurostar... ..	3707	Leiko.....	3840 (DB1)	Magnavox.....	1706
Inspira.....	4296 (DB1)	Kawa.....	1487	Lemon.....	1614	Magnex.....	1707
Interactive.....	3534	Kawasho.....	1489	Lenco.....	1615	Magnum.....	1709
Interbuy.....	1376	Kendo.....	1500	Leng.....	3708	Majestic.....	1713
Interfunk.....	1377	Kennedy.....	1504	Lennox.....	1616	Maligne TV.....	4851 (DB1)
Internal.....	1379	Kennex.....	1505	Lenoir.....	1617	Manata.....	1716
International.....	1380	Kenwood.....	1507	Lenoxx.....	1618 (DB1)	Mandor.....	1717
Interstar.....	1383	Key West.....	1509	Lenson.....	1620	Manesth.....	1718
Intertronic.....	1384	KeyPlug.....	3646	Lesa.....	1622	Manhattan.....	1719
Intervision.....	1386	KIC.....	1512	Lexus.....	3649	Maqma.....	1722 (DB1)
InVideo.....	1388	Kiirio.....	1513	Leyco.....	1627	Marantz.....	1724
IR.....	4110	Kingavon.....	1519	LG.....	1628	Marelli.....	1729
Irradio.....	1396	Kingsley.....	1520	LG Alps.....	1629	Mark.....	1731
Isukai.....	1402	Kiota.....	1522	LG/Goldstar.....	3536	Marquant.....	1734
ITC.....	1404	Kiss.....	1524	Liesenkotter.....	1631	Mascom.....	1738
				Life.....	3538	Maspro.....	1739
						Master's.....	1742

Masuda.....	1744	Mitsubishi.....	1855	Neuhaus.....	1971	Opera.....	2090
Matav	1745	Mivar	1857	Neuling	1972 (DB1)	Optex.....	2093
Matsui.....	1750	Mizuda.....	1860	Neusat.....	1974	Optim.....	2094
Matsushita.....	1751	MNET	1862	Nevir.....	1977	Optus.....	2100
Max.....	1753	Monyka.....	1873	New Tech	1979	Orange.....	3866
Maxdome.....	3586	Morgan Sydney.....	3712	New World.....	1980	Orava.....	2101
Maxim.....	1759 (DB1)	Morgans.....	3970	Next Base.....	1983	Orbit.....	2103
MB.....	3711	Morgan's.....	1875	Next Wave.....	3777 (DB1)	Orbitech.....	2104
MBO	1765 (DB1)	Motion.....	1877	Nicamagic.....	1994	Origo	2110
McMichael.....	1768	Motorola.....	1878	Nikai.....	4566 (DB1)	Orion.....	2111
MDS.....	1772 (DB1)	Movie Time.....	1880	Nikkai.....	1998	Oritron.....	2112
Mecotek.....	1776	Mr Zapp.....	3713	Nikkei.....	1999 (DB1)	Online.....	2113
Mediabox.....	1779	MTC	1889	Nikko	2000	Ormond.....	2114
Mediacom.....	1780 (DB1)	MTEC	1890	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orson.....	2115
Mediamarkt.....	1781	MTlogic.....	1892	Noblex.....	2013	Orsowe.....	2116
MediaSat	1782	Mudan	1896	Nobliko.....	2014	Osaki.....	2118
Mediator	1784	Multichoice.....	1900	Nogamatic	2016	OSAT.....	2119
Mediencom.....	1786	Multistandard.....	1904	Nokia	2017	Osio.....	2121
Medion.....	1787	Multisystem	4121	Nomex	2018	Oso.....	2122
Medison.....	1788	Multitec.....	1906	Noos.....	2019	Osume.....	2123
Mega.....	1789	Multitech.....	1907	Nordic.....	2021	Otto Versand.....	2126
MegaDrive	4297 (DB1)	Muratto	1910	Nordmende.....	2022	Oulin.....	4123
Melectronic.....	3654	Murphy.....	1911	Nordvision.....	3543	Oxford.....	2131
Melvox	1799	Musikland.....	1915	Normerel.....	2024		
Memorex.....	1800	Mustek.....	1916	Northcoast.....	2026		
Memphis.....	1802	Mx Onda.....	1919	Nova.....	2031	P	
Mercury.....	1804	Myrica.....	3946 (DB1)	Novaplex.....	2034	P&B.....	2132
Metronic.....	1809	Mysat.....	1923	Novatronic.....	2035	Pace.....	2134
Metz.....	1810	Mystral.....	1925	Novis.....	2036	Pacific.....	2135
MiCO.....	1813			NTC.....	2045	Packsat.....	2139
Micro Com.....	3998	N		NTL.....	2047	Pael.....	2140
Micro electronic.....	3656	NAD	1926	Nu-Tec.....	2048	Palcom.....	2144
Micro Technology.....	1820	Naiko	1930			Palladium.....	2145
Micromaxx.....	1822	Nakamichi.....	1932	O		Palsat.....	2146
Micromedia.....	1823	Nakimura.....	1933	O.K.Line.....	4301 (DB1)	Palsonic.....	2147
Micromega.....	1824	NanoXX.....	4045 (DB1)	Oceanic.....	2061	Panama.....	2149
Microspot.....	3849 (DB1)	Naonis.....	1936	Octagon.....	2062	Panasat.....	2151
Microstar.....	1827	National.....	1942	Okana.....	4122	Panasonic.....	2153
Microtec.....	1828	National Panasonic.....	4661 (DB1)	Okano.....	2065	Panavision.....	2154
Migros.....	1832	Navex.....	1944	Omni.....	2074	Panda.....	2155
Mikomi.....	1833 (DB1)	NEC.....	1950	ONCEAS.....	3544	PARK.....	3951 (DB1)
Minato.....	1835	Neckermann.....	1951	Onida.....	2081	Pathe Cinema.....	2168
Minax	1836 (DB1)	NEI.....	1952	Onimax.....	2082	Pathe Marconi.....	2169
Minerva	1838	Nesco	1960	Onkyo	2085	Patriot.....	2170
Minoka.....	1840	Netsat.....	1966	Onn	3663 (DB1)	Pausa.....	2171
Minowa.....	1843	Netway.....	3419 (DB1)	Ono.....	2086	peekTon.....	2178
Mintek.....	1845 (DB1)	Network.....	1968	Onwa.....	2087	Pensonic.....	3778
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuf Telecom.....	3999	Onyx.....	3864 (DB1)	Perdio.....	2185
Mitsai.....	3851 (DB1)	Neufunk.....	1970	Oopla.....	2088	Perfekt.....	2186
						Philco.....	2192

Philharmonic..... 2194
 Philips..... 2195
 Philips Magnavox..... 3715
 Phocus..... 2198 (DB1)
 Phoenix..... 2199
 Phonola..... 2201
 Phonotrend..... 2202
 Pioneer 2212
 Pionier..... 2213
 Plantron..... 2219
 Playsonic..... 2224
 Plu2..... 2225 (DB1)
 Pointer..... 2229
 Polaroid..... 2230
 Polsat..... 3716
 Poppy..... 2236
 Portland..... 2238
 Powerpoint..... 2241
 Prandoni Prince 4125
 Precision..... 2244
 Predki..... 2245
 Preisner..... 2246
 Premiere 3666
 Priesner..... 3717
 Prima..... 2253
 PrimeView 3513 (DB1)
 Prinz..... 2260
 Pro Basic 3593 (DB1)
 Pro2..... 2265 (DB1)
 Profekt..... 4126
 Profex..... 2269
 Profile..... 2271
 Profilo 2272
 Profitronic..... 2273
 Proline..... 2274
 Promax 2275
 Prosat..... 2278
 Proson..... 2281 (DB1)
 Prosonic 2282
 Protech 2284
 Protek..... 2285
 ProVision 2291
 PVP Stereo Visual Matrix
 2301
 Pye..... 2302
 Pyle..... 2303 (DB1)
 Pymi..... 2304
 Pyxis..... 2305

Q
 Quadral 2314
 Quandra Vision..... 3546
 Quasar 2320
 Quelle..... 2322
 Questa 2324
 Quiero 3718

R
 Radialva..... 2329
 Radio..... 4128
 Radiola 2330
 Radiomarelli..... 2331
 Radionette 2332
 RadioShack 2333
 Radiotone..... 2334
 Radix..... 2335
 Rainbow 2339
 Raite 2340
 Rank..... 2345
 RBM..... 2350
 RCA 2351
 Rebox..... 2356 (DB1)
 REC..... 2357
 Recor 2359
 Rectiligne 2362
 Red Star 3669 (DB1)
 Rediffusion 2364
 Redpoint..... 2365
 Redstar..... 2366
 Reflex..... 2368
 Regency 2371
 Relisys 2374 (DB1)
 Render..... 4072 (DB1)
 Reoc..... 2379
 Revox..... 2383
 Revoy..... 2384
 Rex..... 2385
 RFT..... 2386
 Rhapsody..... 2387
 Rimax..... 2391
 Ritar 4718 (DB1)
 R-Line 2327
 Roadstar 2398
 Robotron..... 2401
 Roch..... 2402
 Rockdale 2403
 Ronin..... 2412
 Rover 2415

Rowa..... 2416
 Rowsonic 2417
 Royal..... 2419
 Royal Lux..... 2420
 RTF..... 3548

S
 SAB..... 2428 (DB1)
 Saba 2429
 Sabaki..... 2430
 Sabre..... 2431
 Sagem..... 2434
 Saisho..... 2437
 Saivod..... 2439
 Sakura..... 2441
 Salora..... 2443
 Sambers 2445
 Sampo 2446
 Samsung..... 2448
 Samurai..... 2451
 Sandra 2454
 Sansui..... 2458
 Sanwa 2461
 Sanyo 2462
 Sanyuan 2464
 SAT 2470
 Sat Control..... 2471 (DB1)
 Sat Cruiser..... 2472
 Sat Team 2474
 Satbox..... 2476
 Satcom 2477
 Satec..... 2479
 Satel..... 2480
 Satelco..... 2481
 Satford 2483
 Satline..... 2484
 Satmaster..... 2485
 SatPartner..... 3719 (DB1)
 Satplus..... 2486
 Saville 2491
 SBR..... 2492
 ScanMagic..... 2496
 Schacke..... 3720
 Schaub Lorenz..... 2500
 Schneider..... 2501
 Schoentech..... 3504 (DB1)
 Schwaiger 2502
 Scientific Atlanta 2503
 Scientific Labs..... 2504
 Scott..... 2508
 SCS 2510
 Sedea Electronique..... 2518
 Seeltech..... 2519
 Seemann 2521
 SEG..... 2522
 SEI..... 2524
 Sei-Sinudyne 2525
 Seitech..... 3433 (DB1)
 Seleco..... 2528
 Sencora..... 2531
 Sentra 2534
 Sentron..... 4216
 Septimo 2536
 Serino 2539
 Servi Sat..... 3721
 Setone..... 4943 (DB1)
 Shanghai 2547
 Shanshui 4133
 Shaofeng 2549
 Sharp..... 2550
 Shencai..... 2553
 ShengCai..... 4217
 Shenyang..... 2555
 Sherwood..... 2557
 Shinco..... 2560 (DB1)
 Shinelco 4074 (DB1)
 Shinsonic..... 2562 (DB1)
 Shintom 2563
 Shintoshi..... 2564
 Shivaki..... 2567
 Shorai..... 2569
 Siam..... 2572
 Siarem 2573
 Siemens 2574
 Siera..... 2576
 Siesta..... 2577
 Sigmatek..... 2580
 Silva..... 2591
 Silva Schneider..... 2592
 Silver..... 2594
 Singer..... 2599
 Sinudyne..... 2601
 Skantic..... 2605
 Skantin..... 2606
 Skardin 2607
 Skinsat..... 3722
 SKR..... 2608
 SKY..... 2610

Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861	Television.....	2939
Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Televiso.....	2941
SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Telewest.....	2942
SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Telewire.....	2943
Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Temco.....	2946
Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tempo.....	2949
SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tennessee.....	2952
Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenosal.....	2953
Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tensai.....	2954
SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tenson.....	2955
Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874 (DB1)	Tesla.....	3680 (DB1)
SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Tesmet.....	3550
Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Tevion.....	2962
S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Texet.....	2963
Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thes.....	3769 (DB1)
Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)	Thomson.....	2972
Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Thorens.....	2973
Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Thorn.....	2974
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedex.....	2889	Tiankeban.....	4142
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tioko.....	2989
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tiscali.....	3442
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tivo.....	2991 (DB1)
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele System Electronic.....	2899 (DB1)	TNT.....	4184
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	2899 (DB1)	Tobo.....	2999
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundwave.....	2689	Syline.....	2815	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Srypton.....	4138			Telefuzion.....	2915	Torx.....	3020
Standard.....	2713	T		Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Starcom.....	2722	Tactus.....	2825	Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Stargate.....	2723	Taishan.....	2835	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Starland.....	2726	Taisho.....	2836	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starlite.....	2728	Tandberg.....	2842	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Starmedia.....	2730	Tandy.....	2843	Telepiu.....	2926	TRANS-continents.....	3039
Starring.....	2733	Tantec.....	2845	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Start Trak.....	3725 (DB1)	Tashiko.....	2850	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Stenway.....	2739	Tatung.....	2852	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Stern.....	2741	TBoston.....	2853 (DB1)	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Stevison.....	2742 (DB1)	TCL.....	2856	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Televies.....	2937	Trident.....	3054
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televideon.....	2938	Trio.....	3056

Tristar.....	3057	Videon.....	4227	Wharfedale.....	3255	Y	
Triumph.....	3058	Videosat	3170	White Westinghouse		Yakumo.....	3324
TruVision.....	3061	VideoSystem.....	3172	3258	Yamada	3325
TSM.....	3065	Videotechnic.....	3173	Wilson.....	3260 (DB1)	Yamaha	3326
Tudi	3068	Videoton.....	3174	Windsor.....	3265 (DB1)	Yamakawa	3327
Turnsat	3071	Videoway.....	3176	Windstar	3266	Yamishi.....	3328
TVA.....	4225	VideoWorks	3177	Winersat.....	3269	Yokan	3335
TVB.....	3078 (DB1)	Vidtech.....	3179	Wintel	3271 (DB1)	Yoko.....	3336
TVE.....	3897 (DB1)	Viewmaster	3182	Wintergarten.....	3272	Yorx.....	3340
TVonics.....	3080	Viewsonic.....	3186	Wisi.....	3273	Yuhang.....	3345
Twinner.....	3083	Viewstar	3187	Wittenberg.....	3731	Yukai.....	3346
		Viore	3192 (DB1)	Woorisat.....	3280	Yüsmart.....	4777 (DB1)
U		Virgin.....	4185	World-of-Vision.....	3282 (DB1)		
UEC.....	3088	Visiola.....	3197	Worldsat.....	3283	Z	
Uher	3089	Vision	3198	Woxter	3286	Zanussi.....	3349
Ultravox.....	3095	Visionetics	3199			Zaunkonig	3352
Umax	3098	Visionic.....	3200	X		Zehnder	3353
UMC	3099 (DB1)	Visiopass.....	3203	Xbox.....	3295	Zenith.....	3356
Unic Line.....	3100	Visiosat.....	3204	Xcom Multimedia..	4000	ZhuHai.....	3364
Uniden	3101	Vistar.....	3207	Xiahua	3299	Ziggo.....	4007 (DB1)
Union.....	3781	Visual Innovations...	4773 (DB1)	Xiangyu.....	3302	Zinwell	3365
Unisat.....	3104	Vivanco	3209	Xingfu	3305	Zodiac.....	3366
United	3106	Vivax.....	3601 (DB1)	Xinghai.....	3306	Zwergnase.....	3371
United Cable.....	3108	Vivid.....	3210	Xinrisong.....	3308		
United Quick Star..	4226	Vodafone	4944 (DB1)	XLogic.....	3310		
Unitor.....	3110	Volcasat.....	4053 (DB1)	XMS.....	3312		
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Vortec	3217	Xoro.....	3315		
Unitymedia.....	4328 (DB1)	Voxson.....	3220	Xrypton.....	3317		
Universal	3113	VTech.....	3222	Xsat.....	3318		
Universum	3115			Xtreme	3319 (DB1)		
Univox.....	3116	W		Xuelian.....	3320		
UPC.....	3118 (DB1)	Waitec.....	3227				
		Walkvision.....	3228 (DB1)				
V		Waltham.....	3230				
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Watson.....	3233				
Variosat.....	3134	Watt Radio	3234				
VEA.....	3957 (DB1)	Wega.....	3238				
Vector.....	3136	Wegavox.....	3239				
Vega.....	3138	Wela.....	3730				
Ventana.....	3142	Welkin	3242 (DB1)				
Verizon.....	3146 (DB1)	Wellington	3243 (DB1)				
Vestel	3148	Welltech.....	3244				
Vexa.....	3149	Weltblick.....	3245				
Via Digital.....	3729	Weltstar.....	3247 (DB1)				
Viasat.....	3153	Weston.....	3251				
Vibrant	3154	WestStar.....	3519 (DB1)				
Victor.....	3155	Wetekom	3252				
Videologic.....	3165	Wevasat	3253				
Videologicue.....	3166	Wewa.....	3254				

(DB1) Marcas solo disponibles desde la versión DB1 en adelante.
 Puede encontrar la versión de la DB en la pegatina que hay dentro del compartimento de las pilas.



ES Información al consumidor

Cumplimiento de la normativa sobre CEM

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica y vende muchos productos dirigidos a consumidores que, al igual que cualquier aparato electrónico, tienen en general la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.

Uno de los principios empresariales más importantes de Philips es adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para que nuestros productos cumplan todos los requisitos legales aplicables y respeten ampliamente toda normativa aplicable sobre CEM en el momento de su fabricación.

Philips está comprometida con el desarrollo, producción y comercialización de productos no perjudiciales para la salud. Philips confirma que si los productos se manipulan de forma correcta para el uso al que están destinados, su uso será seguro según las pruebas científicas de las que se dispone actualmente.

Philips participa activamente en el desarrollo de estándares de CEM y seguridad internacionales, por lo que se puede anticipar a futuros desarrollos de estándares para integrarlos en una etapa temprana en sus productos.

Reciclaje y eliminación

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar:



Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC:



Nunca tire el producto con la basura normal del hogar. Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos.

Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a

evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Información sobre la batería

El producto funciona con pilas contempladas por la directiva europea 2006/66/EC, que no se deben tirar con la basura normal del hogar. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas, ya que esto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner: The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5245 4

December 2011

www.philips.com

RTP/4911