

ISEL

CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA TELEVISIÓN




MANUAL DE USUARIO

“Leer este instructivo antes de utilizar el producto”

1.- Seleccione la marca que desea programar (Ubicadas sobre el teclado numérico).

2.- Oprima la tecla **PROG** por 3 segundos, suelte y el indicador luminoso permanecerá encendido.

3.- Ahora oprima y suelte la tecla con la marca que desea programar, el indicador luminoso parpadeará 3 veces.



3 Seg.

4.- Su control remoto emitirá el código de Power.

Olvidese de molestos codigos y complicados métodos de programación, con el nuevo control 16 en 1 solo requiere seleccionar la marca de su Televisor y con un toque quedará listo para usarse, además se puede programar rápidamente para los otros modelos y pasar de uno a otro en segundos

Ejemplo

PROG	+	1	= PANASONIC
PROG	+	2	= SHARP
PROG	+	3	= SONY
PROG	+	4	= SAMSUNG
PROG	+	5	= DAEWOO
PROG	+	6	= PHILIPS
PROG	+	7	= SANYO
PROG	+	8	= TOSHIBA
PROG	+	9	= RCA
PROG	+	0	= ELEKTRA
PROG	+		= LG
PROG	+	ANTI/CABLE	= JVC
PROG	+	SLEEP	= AIWA
PROG	+		= HITACHI
PROG	+		= ORION
PROG	+	SOUND	= ZENITH
PROG	+	PICTURE	

CAR-X16 V1 BL2 1T F2




CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA TELEVISIÓN



MANUAL DE USUARIO

“Leer este instructivo antes de utilizar el producto”

1. Seleccione la marca que desea programar (Ubicadas sobre el teclado numérico)
2. Oprima simultáneamente la tecla **PROG** + la tecla con la marca que desea programar durante 3 seg.



3. Suelte las teclas para terminar la programación
4. Su control remoto emitirá el código de Power

Olvidese de molestos codigos y complicados métodos de programación, con el nuevo control 16 en 1 solo requiere seleccionar la marca de su Televisor y con un toque quedará listo para usarse, ademas se puede programar rapidamente para los otros modelos y pasar de uno a otro en segundos

Ejemplo

PROG	+	1	=	PANASONIC
PROG	+	2	=	SHARP
PROG	+	3	=	SONY
PROG	+	4	=	SAMSUNG
PROG	+	5	=	DAEWOO
PROG	+	6	=	PHILIPS
PROG	+	7	=	SANYO
PROG	+	8	=	TOSHIBA
PROG	+	9	=	RCA
PROG	+	0	=	ELEKTRA
PROG	+	ANTICABLE	=	LG
PROG	+	SLEEP	=	JVC
PROG	+	◀	=	AIWA
PROG	+	▶	=	HITACHI
PROG	+	SOUND	=	ORION
PROG	+	PICTURE	=	ZENITH