

INSTRUCTIVO UNIVERSAL ISEL 51T-U51

IMPORTANTE: "Leer este instructivo antes de utilizar el producto"

"Alimentación 2 Pilas AAA de 1,5V cc (No incluidas)"

"Advertencia, no mezcle pilas nuevas con usadas, colocar las pilas de acuerdo a su polaridad"

Puede programar libremente cualquier código en cualquiera de los 3 dispositivos.

Programación por código

- 1.- Seleccione el código de 4 dígitos de la lista proporcionada.
- 2.- Mantenga oprimido el botón del dispositivo a programar (AUX, CABLE, TV).
- 3.- Introduzca el código de 4 dígitos.
- 4.- Soltar el botón del dispositivo para terminar la programación.
- 5.- Su control remoto emitirá el código de POWER.

Programación por búsqueda (MANUAL)

- 1.- Asegúrese que el equipo a utilizar este encendido.
- 2.- Mantenga oprimido el botón del dispositivo a programar (AUX, CABLE, TV).
- 3.- Introduzca el código 0000.
- 4.- Soltar la tecla del dispositivo, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 5.- Oprimir y soltar el botón POWER o CH+ apuntando con el control remoto hacia el equipo encendido hasta que se apague.
- 6.- Si desea retroceder o avanzar en la búsqueda utilice CH- y CH+
- 7.- Cuando se apague su equipo utilice el botón SELECT, el indicador luminoso parpadeará 3 veces y su control remoto guardará el código.

Despliega el Código Programado

Muestra el código almacenado después de utilizar la programación por búsqueda.

- 1.- Presione la tecla del dispositivo seleccionado y sin soltarlo oprima la tecla MUTE por 1 segundo, el indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que está listo para mostrar el código almacenado.
- 2.- Suelte las Teclas simultáneamente.
- 3.- Para obtener el primer dígito del código cuente el número de veces que parpadea el indicador luminoso.
4. Para obtener el siguiente dígito, espere dos segundos y cuente nuevamente el número de veces que parpadea el indicador luminoso y así sucesivamente hasta obtener los cuatro dígitos.

Nota: El indicador luminoso parpadeará 10 veces para indicar el número cero.

Ejemplo:

Si su control tiene programado el código 6012

El indicador luminoso parpadeará 6 veces (para el "6")

Esperará dos segundos y parpadeará 10 veces (para el "0")

Esperará dos segundos y parpadeará una vez (para el "1")

Esperará dos segundos y parpadeará dos veces (para el "2")

Hecho en México por: ISELMX UNIVERSALES S DE RL DE CV
16 Oriente No. 3204-A Col. Cristóbal Colón C.P. 72330 Puebla, Pue. Mex.

ISEL E-mail: ventas@iselmx.com
www.iselmx.com

INS-U51 R2.1A 2016-11-18